Roland

NAVODILA ZA UPORABO

Ultrazvo ni odganjalec kun in ivali M175

SKU: 1683 | EAN ROLAND: 3830000416832
Model: KEMO M175 | Napajanje: 12 14 V DC

Namen in podatki. Zvo no odvra anje kun, glodavcev in drugih neza elenih ivali. Nastavljivo pribli no 8 41 kHz; najve 150 mA; mere pribli no 140 65 37 mm. Akusti ni doseg do 100 m ni zagotovljen odvra alni doseg. U inek je odvisen od postavitve in vedenja ivali. Napajalnik in dodatna oprema niso prilo eni.

Namestitev in priklop

1. Pred delom odklopite napajanje. Preverite napravo in kable. Napravo pritrdite na suho mesto, za iteno pred de jem in kropljenjem; ni vodotesna.
2. Zvo nik usmerite proti poti ivali brez ovir. Za mi je poti izberite nizko monta o. Police in stene oslabijo zvok.
3. Priklju ite stabiliziran 12 V DC napajalnik ali 12 V akumulator (priporo eno >12 Ah), prek DC-vti nice 5,5 2,1 mm ali napajalnih sponk. Upo tevajte oznake polaritete +/ . **Nikoli neposredno na 230 V.** Za itite vode pred kratkim stikom; priklop naj opravi usposobljena oseba.
4. Po shemi proizvajalca lahko priklju ite najve 2 zvo nika L020. Nato nastavite frekvenco in vklju ite napajanje. Preverite LED Power in Sound.

Nastavljanje. Okvirno: ptice 10 12 kHz; glodavci/plenilci 20 30 kHz; insekti 27 38 kHz. Vrednosti preizkusite glede na odziv. Za asovno delovanje uporabite ustrezno asovno stikalo. Odstranite hrano in vonjalne sledi; ivali in mladi ev ne zaprite v objekt.

Varnost. Zelo mo an zvok, po podatku proizvajalca do 135 dB 30 %. Ne usmerjajte proti ljudem, ki se stalno zadr ujejo manj kot 5 m pred zvo nikom. Ne pribli ujte u esa. Ni je frekvence so sli ne. Ne usmerjajte proti doma im ivalim brez mo nosti umika. Hranite zunaj dosega otrok; izdelek ni igra a. Uporabljajte le predpisano napetost; previsoka napetost po koduje napravo.

Vzdr evanje. Pred i enjem ali spremembo povezav odklopite napajanje. Ohi je obri ite z rahlo vla no krpo, brez vdora vode ali topil. Preverjajte pritrditev in kable. Ob okvari, po kodbi ali mo enju izklju ite in kontaktirajte prodajalca. Oddajte kot odpadno elektri no opremo, ne med me ane odpadke.

Proizvajalec: Kemo-Electronic GmbH, Leher Landstr. 20, 27607 Geestland, Nem ija; info@kemo-electronic.de
Prodajalec: ROLAND d.o.o., Ulica Na livado 8, 3240 marje pri Jel ah; info@roland.si
Shranite navodila ter prilo ena navodila in varnostne napotke proizvajalca; ob predaji jih izro ite naslednjemu uporabniku.

Roland

NAVODILA ZA UPORABO

Ultrazvo ni odganjalec kun in ivali M175

SKU: 1683 | EAN ROLAND: 3830000416832
Model: KEMO M175 | Napajanje: 12 14 V DC

Namen in podatki. Zvo no odvra anje kun, glodavcev in drugih neza elenih ivali. Nastavljivo pribli no 8 41 kHz; najve 150 mA; mere pribli no 140 65 37 mm. Akusti ni doseg do 100 m ni zagotovljen odvra alni doseg. U inek je odvisen od postavitve in vedenja ivali. Napajalnik in dodatna oprema niso prilo eni.

Namestitev in priklop

1. Pred delom odklopite napajanje. Preverite napravo in kable. Napravo pritrdite na suho mesto, za iteno pred de jem in kropljenjem; ni vodotesna.
2. Zvo nik usmerite proti poti ivali brez ovir. Za mi je poti izberite nizko monta o. Police in stene oslabijo zvok.
3. Priklju ite stabiliziran 12 V DC napajalnik ali 12 V akumulator (priporo eno >12 Ah), prek DC-vti nice 5,5 2,1 mm ali napajalnih sponk. Upo tevajte oznake polaritete +/ . **Nikoli neposredno na 230 V.** Za itite vode pred kratkim stikom; priklop naj opravi usposobljena oseba.
4. Po shemi proizvajalca lahko priklju ite najve 2 zvo nika L020. Nato nastavite frekvenco in vklju ite napajanje. Preverite LED Power in Sound.

Nastavljanje. Okvirno: ptice 10 12 kHz; glodavci/plenilci 20 30 kHz; insekti 27 38 kHz. Vrednosti preizkusite glede na odziv. Za asovno delovanje uporabite ustrezno asovno stikalo. Odstranite hrano in vonjalne sledi; ivali in mladi ev ne zaprite v objekt.

Varnost. Zelo mo an zvok, po podatku proizvajalca do 135 dB 30 %. Ne usmerjajte proti ljudem, ki se stalno zadr ujejo manj kot 5 m pred zvo nikom. Ne pribli ujte u esa. Ni je frekvence so sli ne. Ne usmerjajte proti doma im ivalim brez mo nosti umika. Hranite zunaj dosega otrok; izdelek ni igra a. Uporabljajte le predpisano napetost; previsoka napetost po koduje napravo.

Vzdr evanje. Pred i enjem ali spremembo povezav odklopite napajanje. Ohi je obri ite z rahlo vla no krpo, brez vdora vode ali topil. Preverjajte pritrditev in kable. Ob okvari, po kodbi ali mo enju izklju ite in kontaktirajte prodajalca. Oddajte kot odpadno elektri no opremo, ne med me ane odpadke.

Proizvajalec: Kemo-Electronic GmbH, Leher Landstr. 20, 27607 Geestland, Nem ija; info@kemo-electronic.de
Prodajalec: ROLAND d.o.o., Ulica Na livado 8, 3240 marje pri Jel ah; info@roland.si
Shranite navodila ter prilo ena navodila in varnostne napotke proizvajalca; ob predaji jih izro ite naslednjemu uporabniku.